

nanoPAD2 システム・アップデータ

アップデート手順(Windows を使いの場合)

- ▲ 対応 OS は Windows XP SP3、Windows Vista SP2(32/64bit)、または Windows 7 SP1(32/64bit)です。
- ▲ アップデート作業を行う前に、最新の KORG USB-MIDI Driver をインストールしておく必要があります。コルグホームページ(<http://www.korg.co.jp/>)より KORG USB-MIDI Driverをダウンロードし、付属のドキュメントに従ってインストールしてください。
- ▲ お使いのドライバが古い場合は、最新のバージョンをインストールしてからアップデート作業を開始してください。

1. nanoPAD2_Updater_xxxx.zip を展開します。(xxxxにはバージョン番号が入ります)


- ▲ ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。
必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから実行して下さい。

2. nanoPAD2 をアップデート・モードで起動します。

[HOLD]、[GATE ARP]、[TOUCH SCALE] の 3 つのボタンを押しながら起動すると、アップデート・モードになり、Power LED が点滅状態になります。


3. kmupdate.exe を実行して KORG System Updater を起動します。以下の画面が表示されます。

(この画面は、nanoPAD2 のバージョンが 1.02、新しいシステムのバージョンが 1.04 である場合のものです)




4. [Update]を押して、アップデートを開始します。

▲ 以下の画面が表示されたときは、nanoPAD2 は既に最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KORG System Updater を終了してください。




▲ エラー表示が出た場合、nanoPAD2 が正しく接続されているか、または KORG USB-MIDI Driver がインストールされているか、ドライバのバージョンが 1.08 以降であるかを再度確認してください。また、上の手順2、3を逆に行うと認識できないので注意してください。

5. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかる場合があります。



⚠️ アップデート中は絶対に nanoPAD2 の電源を切らないでください。

6. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。
これでアップデートが完了です。



7. KORG System Updater を終了し、nanoPAD2 を再起動して下さい。
8. nanoPAD2 本体のバージョンを確認したい場合、KORG KONTROL Editorを起動して[ファイル]メニューから[デバイス選択]を選ぶとダイアログが開き、バージョンが表示されます。